



### Funktionsweise - Schraubkupplung

Die Kupplung erfolgt durch Zusammenschrauben von Stecker und Muffe. Während des Kupplungsvorganges öffnen sich die eingebauten Ventile. Beim Entkuppeln werden diese Ventile geschlossen bevor sich Stecker und Muffe trennen. Somit ist die Möglichkeit eines Lufteintrittes in die Hydraulikleitungen so gut wie ausgeschlossen. Das Entkuppeln erfolgt durch Auseinanderschrauben von Stecker und Muffe.

Lieferhinweis: Massgebend für die Lieferfähigkeit (ab Lager) ist die jeweils gültige Preisliste.